



车辆管控平台软件

产品手册

概述

车辆管控平台是基于车辆终端上传的车辆身份、实时位置、运行状态、警告报警、运转路线等信息和运营管理、备件管理人员导入录入的运营计划、维修规划等信息，结合、日常运营和管理需求而开发的运营业务支撑系统。融合北斗定位与短报文多模通信技术，可根据通信状态自动选择传输链路。车载终端为随车安装的信息采集末梢和指令执行端点，负责车辆状态信息、位置信息、运营信息收集和上级下达指令的执行。

应用领域

特种车辆管理、车队监管、跨境运输、越野车管理

性能指标

提供不低于5000辆车辆的接入管理能力。

不低于1000用户并发访问。

主要特点



B/S架构，支持Web版和APP版

车辆位置监控、短报文通信、指挥调度、轨迹回放、车辆管理

电子围栏及行驶路线监控

支持电子地图和卫星图切换

软件界面



DISCLAIMER This document as well as all other enclosed documents (quotation / specification / other) are provided «as is» without warranties of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. / Information is supplied upon the condition that the persons receiving it will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will BXT be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this document or the products to which the information refers. / BXT has the right without liability to change descriptions and specifications at any time. / Prices, shipping and availability are subject to change without prior notice.

北斗三代浮离式船舶终端

北信通时空物联(北京)科技有限公司
网址: www.bxtbdiot.com
全国服务热线: 400-808-2117

北京办公室
地址: 北京市丰台区西铁营中路2号佑安国际大厦8层
电话: +86-010-52871287

上海办公室
地址: 上海闵行区申富路128号C2栋1层
电话: +86-021-64202806 (转)

武汉办公室
地址: 武汉市洪山区文治街维佳星星大厦16层
电话: +86-027-87571046 (转)

香港办公室
地址: 香港新界沙田火炭坳背湾街30-32号华耀工业中心 L2楼
电话: +852-28667812